

TGM AIRE ACONDICIONADO CÓDIGOS DE ERROR E INSTRUCCIONES



Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al desechar este electrodoméstico, la ley exige una recolección y tratamiento especiales. No deseche este producto como basura doméstica o basura municipal sin clasificar.

Seleccionar [[-contenido](#)]

- [TGM AC Diagnóstico y Solución](#)
- [Códigos error Aire Acondicionado TGM](#)
- [Códigos E0/..E1/E2/P1/P2/P3/F1/F2/F3](#)
- [Código E1](#)
- [Código E2](#)
- [Código E3](#)
- [Código E5](#)

- [Código E6](#)
- [Código P0](#)
- [Código P1](#)
- [Código P2](#)
- [Código P4](#)

TGM AC Diagnóstico y Solución

Diagnóstico y solución de error de parámetro EEPROM (E1)

Diagnóstico y solución de errores de detección de cruce por cero (E2)

La velocidad del ventilador interior ha estado fuera de control diagnóstico y solución (E3)

Circuito abierto o cortocircuito de diagnóstico y solución de sensores de temperatura (E5, E6)

Detección y solución de detección de fugas de refrigerante (EC)

Diagnóstico y solución de error de parámetro EEPROM (E1)

Problema	Posible Causa
Rendimiento de enfriamiento bajo	El ajuste de temperatura puede ser más alto que la temperatura ambiente.
El intercambiador de calor en la unidad interior o exterior está sucio	Limpie el intercambiador de calor afectado
El filtro de aire esta sucio	Retire el filtro y límpielo según las instrucciones.
La entrada o salida de aire de cualquiera de las unidades está bloqueada.	Apague la unidad, elimine la obstrucción y vuelva a encenderla
Puertas y ventanas abiertas.	Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas mientras opera la unidad
El calor excesivo es generado por la luz solar.	Cierre las ventanas y cortinas durante períodos de calor o sol brillante
Demasiadas fuentes de calor en la habitación (personas, computadoras, electrónica, etc.)	Reducir la cantidad de fuentes de calor.
Refrigerante bajo debido a fugas o uso prolongado	Compruebe si hay fugas, vuelva a sellar si es necesario y añada refrigerante

Problema	Posible Causa
La función SILENCE está activada (función opcional)	La función SILENCE puede reducir el rendimiento del producto al reducir la frecuencia de operación. Desactivar la función de silencio
La unidad no funciona	Fallo de alimentación
La fuente de poder está apagada	Conectar la alimentación
El fusible está quemado	Reemplace el fusible
Las baterías del control remoto están agotadas.	Reemplazar las baterías
La protección de 3 minutos de la Unidad ha sido activada.	Espera tres minutos después de reiniciar la unidad.
El temporizador esta activado	Apagar el temporizador
La unidad arranca y se detiene con frecuencia.	Hay demasiado o muy poco refrigerante en el sistema
Se ha introducido gas o humedad incompresible en el sistema.	Evacuar y recargar el sistema con refrigerante.
El compresor esta roto	Reemplace el compresor
El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo	Instalar un manostato para regular el voltaje.
Rendimiento de calefacción pobre	La temperatura exterior es extremadamente baja.
El aire frío entra por puertas y ventanas.	Asegúrese de que todas las puertas y ventanas estén cerradas durante el uso

Problema

Posible Causa

Refrigerante bajo debido a fugas o uso prolongado

Compruebe si hay fugas, vuelva a sellar si es necesario y añada refrigerante

Códigos error Aire Acondicionado TGM

Dream Inverter Series

Todos los números de modelo

Códigos E0/..E1/E2/P1/P2/P3/F1/F2/F3

EEPROM error de parámetro

La unidad puede detener la operación o continuar funcionando de manera segura. Si las luces indicadoras continúan parpadeando o aparecen códigos de error, Espere unos 10 minutos. El problema puede resolverse solo.

De lo contrario, desconecte la alimentación y luego vuelva a conectarla.

Si el problema persiste, desconecte la alimentación y el contacto.
su centro de servicio al cliente más cercano.

Código E1

Protección de la comunicación de las unidades interiores / exteriores

Código E2

Error de señal de cruce a cero

Código E3

Velocidad del ventilador fuera de control

Código E5

Circuito abierto o cortocircuito del sensor de temperatura ambiente o del condensador al aire libre

Código E6

Circuito abierto o cortocircuito de la habitación interior o sensor de temperatura del evaporador

Código P0

Módulo inversor (IGBT) protección contra sobrecorriente fuerte

Código P1

Protección contra sobretensión o muy baja tensión.

Código P2

Protección de la temperatura de la parte superior del compresor.

Código P4

Error de accionamiento del compresor inversor

Pantalla de error de la unidad interior

☆ **1 flash=E1**

E1 error de parámetro EEPROM

☆ **2 flash=E2=EC**

E2 Error de detección de señal de cruce a cero. Detección de fugas de refrigerante EC

☆ **3 flash=E3**

E3 La velocidad del ventilador interior ha estado fuera de control

☆ **5 flash=E5**

E5 Sensor de temperatura ambiente interior T1 circuito abierto o cortocircuito

☆ **6 flash=E6**

E6 Sensor de temperatura de la bobina del evaporador T2 circuito abierto o cortocircuito