

<i>Descripción de fallas o comportamiento de protección</i>	<i>Código de error en el display</i>	
Protección de alta presión del compresor	E1	Indicador en modo funciones
Protección de congelación interna	E2	
Protección de baja presión del compresor	E3	
Protección de alta temperatura de descarga del compresor	E4	
Protección de sobre-carga del sistema o compresor	E5	
Mal funcionamiento de la comunicación	E6	
Conflicto en el modo de selección	E7	
Protección de sobre-calentamiento del evaporador	E8	
Protección de aire anti-frío en calefacción	E9	
Inicio de protección para ajustar la frecuencia, cuando la potencia de entrada es extra-baja (Inversor)	E0	Indicador modo refrigeración
No hay señal de realimentación del motor ventilador interno	H6	
Mal funcionamiento del sensor ambiente interno	F1	
Mal funcionamiento del sensor del evaporador	F2	
Mal funcionamiento del sensor ambiente externo	F3	
Mal funcionamiento del sensor del condensador	F4	
Mal funcionamiento del sensor de descarga del compresor	F5	
Protección de sobre-calentamiento del condensador disminuye la frecuencia de operación en enfriamiento (Inversor)	F6	
Protección de anti-seco hace fluir de regreso el lubricante al compresor	F7	
Protección de sobre-carga del sistema o del compresor disminuyen la frecuencia de operación (Inversor)	F8	Indicador modo calefacción
Protección de alta temperatura de descarga del compresor disminuye la frecuencia de operación (Inversor)	F9	
Descongelamiento	H1	
Protección del precipitador electrostático	H2	
Protección de sobre-calentamiento del compresor	H3	
Falla del sistema	H4	
Protección del módulo IPM	H5	
Mal funcionamiento del compresor (Inversor CC)	H7	
Protección de caída de agua	H8	
Mal funcionamiento del calentador eléctrico	H9	
Protección de sobre-calentamiento del evaporador	H0	
Protección de sobre-calentamiento del compresor o evaporador, disminuyen la frecuencia de operación (Inversor)	FA	
Protección de anti-congelamiento del evaporador (Inversor)	FH	
El capuchón del jumper en la placa de control no está firmemente conectado a la misma Reinsertarlo o reemplazarlo con otro que tenga las mismas especificaciones técnicas.	Error C5	